

Betterware 
Pomyśły do Twojego domu!



**PRZEWODNIK
PO PRODUKTACH CHEMICZNYCH**

CAŁA KUCHNIA



Betterware

Umyje całą kuchnię

Za pomocą tego doskonale czyszczącego i wydajnego płynu umyjesz w kuchni wszystko:

- zlew,
- okap,
- kuchenkę,
- blaty,
- fronty szafek,
- półki,
- kafelki.

Zmywa tłuste, lepkie plamy. Dzięki specjalnie opracowanej recepturze aktywna piana przywiera do czyszczonych powierzchni skutecznie usuwając lepki i tłusty brud oraz przypalone jedzenie. Skutecznie czyści zlewozmywaki, okapy, lodówki, kuchenki mikrofalowe, płyty grzewcze oraz inne sprzęty kuchenne. Pozostawia świeży zapach kiwi. 500 ml

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Spryskaj czyszczoną powierzchnię i przetrzyj wilgotną ściereczką.
2. Następnie wytrzyj do sucha.
3. W przypadku uporczywych zabrudzeń pozostaw preparat na 5 minut, po czym przetrzyj ściereczką.

PŁYN DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI KUCHENNYCH

KOD 62012

ŁODÓWKA

Czysta lodówka

Dzięki specjalnej recepturze aktywna piana przywiera do czyszczonych powierzchni, skutecznie usuwając zabrudzenia, plamy i resztki jedzenia oraz niewielki szron, pozostawiając czystość i świeżość. Neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Środek również nadaje się do mycia zewnętrznych części lodówki. 500 ml

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Przed użyciem preparatu całkowicie opróżnij lodówkę ze wszelkich produktów spożywczych.
2. Spryskaj czyszczoną powierzchnię.
3. Pozostaw na kilka chwil.
4. Następnie zbierz zabrudzenia czystą, wilgotną ściereczką lub gąbką
5. Dokładnie spłukaj często płukaną w wodzie pitnej wilgotną gąbką lub ściereczką.
6. Wytrzyj całą powierzchnię do sucha.
7. W przypadku uporczywych zabrudzeń pozostaw preparat na 5 minut.

AKTYWNA PIANA DO CZYSZCZENIA ŁODÓWEK

KOD 58461



Betterware

MIKROFALÓWKA



Do czysta

Skutecznie czyści nie tylko kuchenki mikrofalowe, ale także zlewozmywaki, okapy, płyty grzewcze. Pozostawia połysk na czyszczonych powierzchniach, nie powoduje ich zarysowania. Dzięki specjalnie opracowanej recepturze aktywna piana przywiera do czyszczonych powierzchni skutecznie usuwając lepki i tłusty brud oraz przypalone jedzenie. 500 ml

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Spryskaj czyszczoną powierzchnię i przetrzyj wilgotną ściereczką.
2. Następnie wytrzyj do sucha.
3. W przypadku uporczywych zabrudzeń pozostaw preparat na 5 minut, po czym przetrzyj ściereczką.
4. Po użyciu powierzchnie kontaktujące się bezpośrednio z żywnością spłukaj wodą pitną.

**AKTYWNA PIANA
DO CZYSZCZENIA MIKROFALÓWEK**
KOD 58462

Betterware

PŁYTY CERAMICZNE I INDUKCYJNE

Czym wyczyścić płytę ceramiczną?

Czyści i pielęgnuje:

- płyty ceramiczne
- płyty indukcyjne
- szyby piekarników itp.

Chroni je przed osadzaniem się przypalonych pokarmów. Regularne stosowanie przedłuża zdecydowanie żywotność płyt ceramicznych. Delikatna – nie rysuje czyszczonych powierzchni. Wszystkie substancje powierzchniowo czynne ulegają biodegradacji. 250 ml

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Przed użyciem wstrząśnij.
2. Grube warstwy przypaleń delikatnie usuń na sucho.
3. Nanieś emulsję na zimną, suchą płytę i rozprowadź miękką ściereczką lub gąbką.
4. Następnie przetrzyj mytą powierzchnię na mokro lub spłukaj i wytrzyj do sucha.

EMULSJA DO MYCIA I NABŁYSZCZANIA PŁYT CERAMICZNYCH I INDUKCYJNYCH

KOD 59524



Betterware

KUCHENKA

Przetrzyj do czysta

Coś się wylało lub rozchlapało w piekarniku czy na kuchence? Miej pod ręką poręczne chusteczki, które szybko zbiorą rozlany płyn i usuną tłuste zacieki, przywracając czystość palnikom elektrycznym i gazowym, piekarnikowi i kuchence mikrofalowej. Wymiary chusteczki 22 x 13 cm

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Otwórz wieczko i zdejmij nakrętkę z opakowania
2. Usuń folię zabezpieczającą.
3. Wyciągnij koniec środkowej chusteczki i przesun go przez otwór w nakrętce.
4. Załóż nakrętkę na opakowanie.
5. Wyciągnij chusteczkę przez otwór i oderwij ją o krawędź otworu wzdłuż perforacji.
6. Zawsze po użyciu zamykaj wieczko, by zapobiec wysychaniu chusteczek.

25
SZTUK

CHUSTECZKI DO PIEKARNIKA I PALNIKÓW KUCHENKI

KOD 59471



Betterware

PRZYPALENIA

Pogromca tłustych plam

Rozpyl spray na zabrudzenia w piekarniku, odczekaj kilka minut, aż aktywna piana rozpuści plamy. Idealny również do czyszczenia grilla i szyb kominkowych.

500 ml

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Nanieś pianę bezpośrednio na zabrudzenie
2. Odczekaj kilka minut, a następnie usuń zanieczyszczenia za pomocą gąbki lub szczotki.
3. Po usunięciu przypaleń spłukaj czyszczoną powierzchnię dużą ilością wody
4. W razie konieczności powtórz czynność.

**SPRAY DO CZYSZCZENIA
PIEKARNIKÓW I GRILLA**

KOD 58463



Betterware

TŁUSZCZ, BRUD I OSAD



Siła czystości

Doskonale usuwa osad, kamień, zacieki, rdzę i tłuste plamy ze:

- szkła,
- plastiku,
- ceramiki,
- muszli klozetowej,
- umywalki,
- wanny i brodzika,
- kranu i innych powierzchni chromowanych,
- płyt grzewczych,
- blatów kuchennych
- płytek ściennych i podłogowych

750 ml

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Zawsze przetestuj działanie preparatu na niewidocznej powierzchni, by upewnić się, że jest on odpowiedni do Twoich potrzeb.
2. Ustaw spryskiwacz w pozycji ON i nanieś środek na czyszczoną powierzchnię z odległości 15-20 cm.
3. Pozostaw na 30 sekund, a następnie usuń preparat za pomocą wilgotnej ściereczki.
4. Zmyj czyszczoną powierzchnię wodą.
5. W razie konieczności powtórz czynność.

SPRAY DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI SILNIE ZABRUDZONYCH

KOD 58171

Betterware

ROZMRAŻANIE LODÓWKI

Odmraża raz-dwa!

Innowacyjna formuła daje szybki efekt: nie musisz czekać godzinami, aż lodówka się rozmrozi. Teraz wystarczy, że rozpylisz preparat, a on szybko przeniknie przez nagromadzony lód i zacznie go rozpuszczać. Ponowne zastosowanie może być konieczne w zależności od grubości pokrywy lodowej. Pomaga zapobiegać uszkodzeniom rurek w lodówce i zamrażalce, spowodowanym nadmiernym osadzeniem się lodu. Nie powoduje plam. Nietoksyczny. 300 ml

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Przed rozpyleniem odmrażacza wyłącz lodówkę lub zamrażalnik
2. Rozpyl bezpośrednio na miejsca, z których chcesz usunąć lód
3. Poczekaj, aż lód się rozpuści
4. W razie konieczności powtórz czynność
5. Osusz nadmiar wilgoci

ODMRAŻACZ DO LODÓWKI I ZAMRAŻALNIKA

KOD 12100



Betterware

STAL NIERDZEWNA



Betterware

Przywróć blask stali

Najszybszy sposób na wygodne oczyszczenie przedmiotów i powierzchni ze stali nierdzewnej. Wystarczy przetrzeć, by rzeczy odzyskały czysty połysk bez śladu smug.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Otwórz wieczko i zdejmij nakrętkę z opakowania, usuń folię zabezpieczającą.
2. Wyciągnij koniec środkowej chusteczki i przesun go przez otwór w nakrętce.
3. Załóż nakrętkę na opakowanie.
4. Wyciągnij chusteczkę przez otwór i oderwij ją o krawędź otworu wzdłuż perforacji.
5. Zawsze po użyciu zamykaj wieczko, by zapobiec wysychaniu chusteczek

25
SZTUK

**CHUSTECZKI DO STALI
NIERDZEWNEJ**

KOD 59756

STAL NIERDZEWNA

Na błysk!

Czyści, pielęgnuje i zabezpiecza:

- zlewozmywaki,
- naczynia,
- zastawy stołowe ze stali nierdzewnej,
- przedmioty chromowane,
- stopy żelazek,
- metale kolorowe

Doskonale usuwa osady wapienia, tłuszcze, rdzawe naloty i inne zabrudzenia. Nadaje połysk i na długo zapobiega ponownemu osadzeniu się brudu. Czyści płyty szklano-ceramiczne pieców elektrycznych. Zastosowanie specjalnie dobranego ścierniwa nie powoduje zarysowań. 250 ml

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Przed użyciem wstrząśnij.
2. Niewielką ilość preparatu nanieś na wilgotną ściereczkę i rozprowadź cienką warstwą na czyszczoną powierzchnię,
3. Następnie przetrzyj na mokro lub spłucz.
4. Miękką, dobrze wchłaniającą ściereczką wytrzyj do sucha.

MLECZKO DO CZYSZCZENIA STALI NIERDZEWNEJ I CHROMOWANEJ

KOD 56850



Betterware

ZMYWARKA



Czyste i lśniące

Koniec z oddzielnym dodawaniem soli do mycia i płynu do nabłyszczania naczyń! Żel spełnia obie te funkcje jednocześnie! Dzięki unikalnej recepturze zapewnia czystość mytych naczyń nawet w krótkich cyklach. Skutecznie usuwa trudne zabrudzenia, tłuszcz i osady, a umyte i wysuszone naczynia naprawdę błyszczą. 500 ml

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Do zbiorniczka wewnątrz zmywarki wlej 25 ml żelu i zamknij.
2. W przypadku bardzo mocno zabrudzonych naczyń wlej 30 ml żelu.
3. Uruchom wybrany program myjący

**ŻEL DO ZMYWAREK
Z NABŁYSZCZACZEM**
KOD 59502

Betterware

ZMYWARKA

Jak nowa

Szybko i dokładnie usuwa osad, tłuszcz i kamień, dzięki czemu zmywarka jest jak nowa i myje naczynia z pełną mocą! Jak miło wyjąć krystalicznie lśniące talerze i szklanki! Używaj przynajmniej raz w miesiącu. 200 ml

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Opróżnij zmywarkę z naczyń i oczyść filtr
2. Zdejmij naklejkę z nakrętki, ale jej nie odkręcaj
3. Włóż butelkę do góry nogami do koszyka na sztućce, nie dodawaj detergentów
4. Wybierz program zmywania z temperaturą powyżej 50°C i włącz zmywarkę na cały cykl zmywania.

**PŁYN DO CZYSZCZENIA ZMYWARKI
I USUWANIA KAMIENIA**

KOD 39853



Betterware

ODKAMIENIACZ

Oszczędny i skuteczny

Niezastąpiony w każdym domu. Bardzo skuteczny i bezpieczny – również do naczyń mających kontakt z żywnością. Usuwa osad z kamienia

- czajników tradycyjnych i elektrycznych,
- ekspresów do kawy,
- baterii prysznicowych,
- pralek automatycznych,
- instalacji i kotłów c.o.,
- nagrzewnic i wymienników ciepła,
- klinkieru, terakoty i glazury

Preparat jest bezpieczny dla czyszczonych urządzeń i nie powoduje korozji.
250 g

SPOSÓB UŻYCIA:

1. 50 g rozpuść w 0,5 - 1 litra ciepłej wody (o temp. ok. 50 °C).
2. Przygotowany roztwór wlej do naczynia, które chcesz oczyścić.
3. Czyszczony naczynie odstaw na 10-20 minut.
4. Po zakończeniu czyszczenia, naczynie starannie wypłucz wodą.
5. W przypadku pralek, wsyp 150 g odkamieniacza zamiast proszku do prania do pustej pralki i włącz cykl prania 60 °C.



UNIWERSALNY ODKAMIENIACZ DO AGD W PROSZKU

KOD 62013

Betterware

UDRAŻNIANIE

Jak przetkać odpływ?

Wielofunkcyjna soda skutecznie udrażnia rury, odpływy kanalizacyjne i toalety, usuwa blokady i nieprzyjemne zapachy. Rozpuszcza, odtłuszcza i dezynfekuje. 500 g

SPOSÓB UŻYCIA:

Przepychanie zatkanych zlewów i rur

1. Wymieszaj 100 g sody kaustycznej z 1 litrem zimnej wody i wlej tak przygotowany roztwór w zatkany odpływ.
2. Odczekaj 30 minut.
3. Jeśli to nie pomoże, zasięgnij porady hydraulicznej.

Ogólne czyszczenie i dezynfekcja:

1. Wymieszaj 125 g sody z 5 litrami zimnej wody.
2. Tak przygotowanym roztworem wyszoruj czyszczoną powierzchnię.
3. Następnie wypłucz dokładnie dużą ilością zimnej wody.

Czyszczenie podjazdów i ścieżek:

1. Wymieszaj 125 g sody z 5 litrami zimnej wody, wylej na czyszczoną powierzchnię i wyszoruj szczotką o twardym włosiu.
2. Pozostaw na 20 minut, a następnie spłucz dokładnie dużą ilością zimnej wody.

SODA KAUSTYCZNA

KOD 59391



Betterware

ZMYWANIE



Łagodny dla dłoni

Ma postać gęstego balsamu, który jest bezwzględny dla tłustych plam i przypaleń, ale łagodny dla dłoni. Zawiera migdałowe mleczko, zapobiegające podrażnieniu skóry. 500 ml

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Łyżeczkę płynu dodać do 5 litrów wody lub nanieść kilka kropli bezpośrednio na gąbkę do zmywania.
2. Po umyciu naczyń dokładnie opłukać wodą.

**MIGDAŁOWY BALSAM
DO MYCIA NACZYŃ**
KOD 59240

Betterware

ZMYWANIE

Rumiankowa świeżość

Bardzo wydajny płyn wspaniale rozpuszcza tłuszcz i sprawia, że zmywanie naczyń staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dodatek rumianku dba o Twoje dłonie. 500 ml

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Łyżeczkę płynu dodać do 5 litrów wody lub nanieść kilka kropel bezpośrednio na gąbkę do zmywania.
2. Po umyciu naczyń dokładnie opłukać wodą.

**RUMIANKOWY BALSAM
DO MYCIA NACZYŃ**

KOD 62067



Betterware

ŁAZIENKA



Czyści i odkamienia

Dzięki specjalnie opracowanej recepturze aktywna piana przywiera do czyszczonych powierzchni skutecznie usuwając kamień, osad z wody, rdzę i osad z mydła pozostawiając trwały połysk czyszczonych powierzchni nie powodując zarysowań. Skutecznie czyści wszelkie powierzchnie ceramiczne, takie jak:

- umywalki,
- wanny,
- brodziki,
- muszle i deski toaletowe,
- powierzchnie chromowane,
- powierzchnie szklane,
- glazurę
- przedmioty ze stali nierdzewnej

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Spryskaj czyszczoną powierzchnię i przetrzyj wilgotną ściereczką
2. Następnie wytrzyj do sucha, by uzyskać lśniąca powierzchnię
W przypadku uporczywych zabrudzeń pozostaw preparat na 5-10 minut, po czym przetrzyj ściereczką.

PŁYN DO MYCIA ŁAZIENEK

KOD 59521

Betterware

CZYSZCZENIE FUG

Czyste fugi

Plamy, osady z kamienia i mydła, rdza nalotowa wgrzyżają się w fugi, odbierając im estetyczny wygląd. Tutaj nie wystarczy uniwersalny płyn do mycia – trzeba sięgnąć po profesjonalistę, który rozprawi się z różnymi zabrudzeniami i przywróci fugom świeżość. Działa z podwójną siłą dzięki zawartym substancjom wybielającym. 500 ml

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Przed użyciem wstrząśnij.
2. Spryskaj czyszczoną powierzchnię.
3. Czyść za pomocą szczotki lub ściereczki.
4. Po zakończeniu czyszczenia usuń brud mokrą ściereczką lub spłucz wodą.
5. W przypadku silnych zabrudzeń powtórz czynność.

PŁYN DO MYCIA FUG

KOD 61656



Betterware

ŁAZIENKA



Betterware

Łazienka załśni

Przeznaczony do czyszczenia wszelkiego rodzaju powierzchni w łazience. Szybko i skutecznie usuwa resztki mydła, osady z wody, uporczywy brud i plamy.

Zalecany do czyszczenia:

- wanienn,
- umywalk,
- kranów,
- pryszniców
- muszli klozetowych
- dużych powierzchni (podłogi, glazura)

750 ml

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Ustaw końcówkę spryskiwacza do pozycji ON
2. Spryskaj środkiem zanieczyszczoną powierzchnię, zostaw na chwilę, następnie spłucz lub zetrzyj na mokro i wytrzyj do sucha

ŻEL DO MYCIA ŁAZIENEK

KOD 62358

MLECZKO DO CZYSZCZENIA

Siła w mleczku

Usuwa brud i tłuszcz nie rysując powierzchni. Stosuj do czyszczenia:

- urządzeń kuchennych,
- sanitarnych
- powierzchni chromowanych,
- powierzchni niklowanych,
- powierzchni glazurowych,
- powierzchni emaliowanych
- powierzchni ceramicznych.

Doskonale umyjesz nim całą kuchnię i łazienkę oraz wiele powierzchni chromowanych, niklowanych, emaliowanych i ceramicznych w całym domu. Skutecznie usuwa brud i tłuszcz, a jednocześnie jest delikatne, nie powoduje zarysowań.

500 ml

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Niewielką ilość produktu nanieś na wilgotną gąbkę, ściereczkę lub bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię
2. Wyczyść zabrudzoną powierzchnię, następnie dokładnie spłucz wodą

UNIWERSALNE MLECZKO DO CZYSZCZENIA

KOD 62354



Betterware

TOALETA



Betterware

Antybakteryjny!

Działa wszechstronnie: czyści, dezynfekuje i wybiela:

- muszle toaletowe,
- wanny,
- umywalki,
- zlewy.

Zabija gromadzące się tam zarazki, pozostawiając czystość i świeżość. Po rozcieńczeniu w wodzie możesz stosować go także do mycia kafelków na ścianach i podłogach oraz do namaczania białych tkanin przed praniem. 750 ml

SPOSÓB UŻYCIA:

NIEROZCIENIONY:

1. Muszle toaletowe: Rozprowadź równomiernie pod górną krawędzią muszli, pozostaw na noc, spłucz
2. Wanny, umywalki, zlewy: rozprowadź równomiernie po powierzchni, spłucz wodą po 15 minutach
3. Włot studzienki wanny, umywalki czy zlewu: wlej do studzienki, aby wydezynfekować i usunąć przykry zapach. Pozostaw na noc i spłucz

ROZCIENIONY:

1. Duże powierzchnie (np. podłogi, kafelki): dodaj 50 ml płynu (1 nakrętka = 20 ml płynu) do 5 l wody
2. Białe tkaniny: dodaj 10 ml (pół nakrętki) płynu do 5 l zimnej wody. Mocz przez 45 minut, dokładnie wypłucz. Jeśli namaczanie trwa całą noc, zastosuj połowę zalecanej dawki

ŻEL DO CZYSZCZENIA TOALETY

KOD 59450

TOALETA

Błyskawiczny sposób na pozbycie się bakterii

Jednym ruchem przetrzesz deskę sedesową. Płyn, którym nasączone są chusteczki, dokładnie czyści toaletę, zabija bakterie i zarazki, zapewnia przeciwbakteryjną ochronę na 24 godziny. W wygodnym pojemniku ułatwiającym wyjęcie chusteczki. Po użyciu wyrzuć ją do muszli.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Zdejmij nakrętkę i usuń folię zabezpieczającą
2. Wyciągnij róg chusteczki ze środka rulonu i przeciągnij go przez otwór w nakrętce
3. Nałóż ponownie nakrętkę
4. W celu użycia chusteczki wyciągnij ją przez otwór i oderwij wzdłuż perforacji
5. Po wyjęciu chusteczki koniecznie zamknij wieczko, by zabezpieczyć pozostałe chusteczki przed wyschnięciem
6. Po użyciu wyrzuć chusteczkę do toalety

CHUSTECZKI DO CZYSZCZENIA DESKI SEDESOWEJ

KOD 15843



Betterware

TOALETA



Betterware

Odkryj czystość pachnącą lasem

Aby świeżość miała zapach lasu, stosuj ten wyjątkowo wydajny żel z kwasem mineralnym. Skutecznie usuwa kamień i rdzę, nadając toalecie idealnie czysty wygląd. Po rozprowadzeniu wewnątrz muszli poczekaj kilka minut, aby aktywne składniki żelu mogły zadziałać, a następnie wyczyść toaletę szczotką i spłucz. 1 litr

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Naciśnij bezpieczną zakrętkę z obu stron i odkręć
2. Lekko naciśnij butelkę i rozprowadź żel wewnątrz muszli klozetowej i pod jej obrzeżem
3. Pozostaw czyszczone powierzchnie aktywnemu działaniu żelu na kilka minut, a następnie wyczyść szczotką i spłucz

**ŻEL O ZAPACHU LEŚNYM
DO CZYSZCZENIA TOALETY**

KOD 62355

KAMIEŃ I RDZA

Silny środek na kamień i rdzę

Zawiera silnie działające kwasy mineralne, dzięki czemu świetnie radzi sobie z czyszczeniem:

- wani, wanien,
- umywalk,
- kranów,
- pryszniców
- muszli klozetowych.

Szybko i skutecznie usuwa osady z kamienia i rdzy oraz inne zanieczyszczenia.

500 ml

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Niewielką ilość płynu nanieś na zabrudzoną powierzchnię
2. Pozostaw na kilka minut, przetrzyj gąbką lub ściereczką, a następnie spłucz wodą
3. W przypadku silnych zabrudzeń powtórz czynność do momentu uzyskania zadowolających rezultatów

**PŁYN DO USUWANIA
KAMIENIA I RDZY**

KOD 62353



Betterware

PLEŚŃ I NALOTY



Betterware

Pozbądź się pleśni

Pleśń wgrzyza się w fugi, plastikowe listwy przy brodziku, silikonowe uszczelnienia i wiele innych, trudno dostępnych miejsc. Ten rewelacyjny spray działa super skutecznie – wystarczy raz spryskać, by czyszczone powierzchnie zaśliznęły świeżością. Przeznaczony do stosowania na fugi, plastikowe elementy wykończeniowe, silikonowe uszczelki, powierzchnie emaliowane. Idealny do oczyszczania brodzika, ścianek prysznicza, wanny. 500 ml

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Rozpyl bezpośrednio na pleśń
2. Pozostaw na 3-5 minut
3. Delikatnie zeskrub miękką szczoteczką lub ściereczką, by zebrać brud
4. Nie pozwól, by płyn zasechł
5. Dokładnie spłucz
6. Natychmiast zmyj wodą ewentualne krople, jeśli płyn się rozleje
7. Uporczywe zabrudzenia mogą wymagać więcej niż jednej aplikacji

SPRAY DO USUWANIA PLEŚNI

KOD 39818

SPRZĄTANIE

Jeden do wszystkiego

Tym wszechstronnym, uniwersalnym płynem umyjesz:

- podłogi z terakoty i paneli,
- blaty kuchenne, zlew, krany,
- okna i drzwi,
- powierzchnie malowane, lakierowane i szklane
- wanny i brodziki,
- przedmioty z PVC, melaminy, porcelany,
- dywany i wykładziny.

Jest łagodny dla delikatnych tkanin (zwłaszcza wełnianych i białizny) oraz Twoich dłoni. 750 ml

SPOSÓB UŻYCIA:

OGÓLNE CZYSZCZENIE:

1. Wlej od 8 do 15 ml płynu Stardrops do 4,5 litra gorącej wody
2. Przy tłustych i uporczywych zabrudzeniach – wylej nierozcieńczony płyn na zwilżoną gąbkę lub ściereczkę, usuń plamę, spłucz pozostałości wodą

DYWANY I WYKŁA DZINY:

1. Rozcieńcz 45 ml płynu w 500 ml ciepłej wody
2. Nie nasączaj dywanu zbyt dużą ilością wody
3. Energicznie pocieraj zabrudzone miejsca, a po wyschnięciu odkurz je odkurzaczem

PRANIE RĘCZNE:

1. Wlej 30 ml płynu do 4,5 litra ciepłej wody
2. Namocz ubrania, upierz w rękę i dokładnie wypłucz

SKONCENTROWANY PŁYN UNIWERSALNY STARDROPS

KOD 57053



Betterware

SPRZĄTANIE



Jedna pianka, wiele zastosowań

Pianka dokładnie rozpuszcza kurz, brud i plamy. Możesz używać jej do mycia:

- okien i framug,
- luster, szklanych półek i kloszy,
- kabin prysznicowych,
- blatów kuchennych,
- parapetów
- glazury.

Wystarczy rozpylić, potem szybko przetrzeć ściereczką, by odsonić czystą, lśniącą powierzchnię bez smug. Pianka ma świeży, cytrusowy zapach. Ekonomiczne opakowanie 400 ml

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Przed użyciem mocno wstrząśnij
2. Wciśnij przycisk, by zerwać blokadę
3. Rozpyl niewielką ilość na czyszczoną powierzchnię
Zanim pianka wyschnie, zetrzyj ściereczką nie pozostawiającą nitek
lub białym ręcznikiem papierowym

PIANKA DO MYCIA SZYB I INNYCH POWIERZCHNI

KOD 14193

Krystaliczna czystość na dłużej dzięki polimerom

Wydajny, doskonale myjący płyn nadaje oknom krystaliczną czystość bez smug. Specjalna formuła z polimerami chroni przed osadzaniem się zabrudzeń i skraplaniem się pary wodnej. Dzięki obniżeniu napięcia powierzchniowego szkła woda spływa szybciej i nie pozostawia smug. Doskonały do lusterek i kabin prysznicowych. 500 ml

1. Rozpyl równo na szybę, następnie przetrzyj szmatką nie pozostawiającą nitek lub papierowym ręcznikiem
2. Powtórz w razie potrzeby w miejscach mocno zabrudzonych

GREJPFROTOWY PŁYN DO MYCIA SZYB
KOD 57488



Betterware

DYWANY I TAPICERKA



Betterware

Dywan jak nowy

Szampon do czyszczenia:

- dywanów,
- wykładzin
- obić tapicerskich.

Doskonale usuwa zabrudzenia i plamy. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych środków myjących wytworzona aktywna piana zmienia się w proszek, a dywan po odkurzeniu nie klei się. Dodatek polimeru zapewnia ochronę włókien przed ponownym zabrudzeniem. Szampon skutecznie chroni i odżywia kolory, neutralizuje nieprzyjemne zapachy, dzięki czemu w pomieszczeniach długo utrzymuje się świeży zapach. 600 ml

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Odkurz dywan
2. Rozcieńcz 50-100 ml płynu w 1 l wody
3. Dywany, wykładziny i obicia tapicerskie czyść wytworzoną pianą
4. Unikaj przemoczenia
5. Po wyschnięciu odkurz dywan

SZAMPON DO DYWANÓW I OBIĆ TAPICERSKICH

KOD 59741

DYWANY I TAPICERKA

Usuwa plamy, odświeża dywany!

Produkt przeznaczony do ręcznego czyszczenia i odplamiania dywanów i tapicerek. Specjalnie opracowana formuła aktywnej piany usuwa najgorsze plamy np. z kawy, herbaty, czerwonego wina czy soku z czarnej porzeczki. Podczas czyszczenia piana wnika w głąb tkaniny i rozpuszcza brud. Środek skutecznie odświeża czyszczone powierzchnie. 500 ml

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Odkurz dywan.
2. Nanieś pianę na zabrudzenie i pozostaw na nie dłużej niż 5 minut.
3. Przetrzyj plamę gąbką w celu usunięcia zabrudzenia.
4. Po usunięciu plamy przetrzyj kilkakrotnie czyszczone miejsce wilgotną ściereczką w celu usunięcia pozostałości produktu.
5. W przypadku trudniejszych plam, powtórz czynność.

ODPLAMIACZ DO DYWANÓW I OBIĆ TAPICERSKICH

KOD 59742



Betterware

PODŁOGI

Kokosowy specjalista od drewna

Skutecznie czyści i pielęgnuje drewniane powierzchnie, nie niszcząc ich struktury. Zawiera delikatne związki mydła otrzymane z naturalnego olejku kokosowego. Nie pozostawia smug. Może być używany do wszystkich zmywalnych powierzchni drewnianych, takich jak: podłogi, meble, drzwi czy okna. 1l

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Wlej 1 nakrętkę płynu do 5 l ciepłej wody
2. Nie wymaga sputkiwania



**PŁYN Z OLEJKIEM
KOKOSOWYM DO PODŁÓG DREWNIANYCH**
KOD 59708

Betterware

PODŁOGI

Idealnie czyste podłogi

Tym wydajnym płynem umyjesz wszystkie rodzaje powierzchni:

- z drewna lakierowanego
- z drewna woskowanego,
- paneli,
- terakoty,
- tworzyw sztucznych (linoleum, PCV),
- innych powierzchni zmywalnych.

1 litr

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Silnie zabrudzone powierzchnie zmyj nierozcieńczonym płynem
2. Następnie przetrzyj wilgotną ściereczką
3. Duże powierzchnie zmyj rozcieńczonym płynem stosując 2 nakrętki na 5 l wody

**UNIWERSALNY PŁYN
DO PODŁÓG**

KOD 62014



Betterware

POWIERZCHNIE Z TWORZYW



Nanotechnologia na służbie

Skutecznie myje powierzchnie plastikowe: meble ogrodowe, profile okienne i elementy z PCV. Nie zawiera substancji ściernych przez co nie rysuje czyszczonych powierzchni. Wydajny i łatwy w użyciu. Nanocząsteczki tworzą na powierzchni niewidoczną hydrofobową powłokę, która chroni przed brudem, kurzem, osadem, wnikaniem wilgoci, oddziaływaniem grzybów, porostów, glonów. Surowiec jest obojętny chemicznie, a zatem bezpieczny dla dzieci, osób starszych, alergików. 500 ml

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Przed użyciem wstrząśnij
2. Spryskaj brudną powierzchnię z odległości ok. 20 cm
3. Wytrzyj szmatką lub gąbką
4. Przy mocnych zabrudzeniach powtórz czynność

**PŁYN DO CZYSZCZENIA
POWIERZCHNI PLASTIKOWYCH
Z NANOTECHNOLOGIĄ**

KOD 61654

Betterware

POWIERZCHNIE Z DREWNA

Piękne drewno

Skutecznie myje powierzchnie drewniane: meble ogrodowe, domowe, fronty oraz blaty kuchenne, drzwi i ramy okienne. Chroni powierzchnię przed zawilgoceniem i delikatnie nabłyszcza. Jest wydajny i łatwy w użyciu. Nanocząsteczki tworzą na powierzchni niewidoczną hydrofobową powłokę, która chroni przed brudem, kurzem, osadem, wnikaniem wilgoci, oddziaływaniem grzybów, porostów, glonów. Surowiec jest obojętny chemicznie, a zatem bezpieczny dla dzieci, osób starszych, alergików. 500 ml

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Przed użyciem wstrząśnij
2. Spryskaj brudną powierzchnię z odległości ok. 20 cm
3. Wytrzyj szmatką lub gąbką
4. Przy mocnych zabrudzeniach powtórz czynność


**PŁYN DO CZYSZCZENIA
POWIERZCHNI DREWNIANYCH
Z NANOTECHNOLOGIĄ**

KOD 61653



Betterware

POWIERZCHNIE Z TWORZYW



Betterware

Białe framugi, jak nowe

Promienie słoneczne i cząsteczki powietrza mogą mocno uszkodzić powierzchnie PVC na drzwiach, framugach okien i meblach ogrodowych. Płyn przywraca im oryginalny wygląd bez konieczności stosowania ostrych chemikaliów, które mogą uszkodzić powierzchnię jeszcze bardziej. 250 ml

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Usuń ewentualne zabrudzenia z piasku, gleby itp.
2. Dokładnie wstrząśnij butelkę i rozprowadź płyn za pomocą miękkiej, zwilżonej ściereczki
3. Czyść powierzchnię po kawałku i natychmiast wypoleruj miękką, suchą ściereczką
4. Powtórz czynność, jeśli zabrudzenia są uporczywe

PŁYN DO MYCIA I ODNAWIANIA PVC

KOD 18006

POWIERZCHNIE Z TWORZYW

Skuteczna formuła

Specjalna formuła do czyszczenia framug okien i drzwi z PVC oraz mebli ogrodowych. 500 ml

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Nałóż gumowe rękawiczki ochronne
2. Czyść suchą, czystą ściereczką.
3. Delikatnie trzymaj, by usunąć kurz i tłuszcz
4. Powtórz czynność, jeśli zabrudzenia są uporczywe

**PŁYN DO MYCIA
PRZEDMIOTÓW Z PVC**

KOD 17734



Betterware

SKÓRA



Betterware

Przetrzyj i odśwież

Doskonale czyszczą powierzchnie skórzane, takie jak:

- obicia kanap,
- tapicerkę samochodową,
- torby,
- ubrania.

Regularnie stosowane usuwają brud i pielęgnują skórę, zachowując jej blask, kolor i świeży wygląd.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Wyciągnij pierwszą chusteczkę przez wieczko, podając ją ze środka rolki
2. Przetrzyj czyszczoną powierzchnię, zwracając szczególną uwagę na jakiegokolwiek zagięcia, łączenia, fałdki
3. Wypoleruj czystą, suchą, miękką ściereczką

25
SZTUK

**ODŚWIEŻAJĄCO-CZYSZCZĄCE
CHUSTECZKI DO SKÓRY**

KOD 17039

Przywróć blask meblom ze skóry

Do czyszczenia i nablyszczania przedmiotów skórzanych domowego użytku, ubrań i mebli skórzanych, skórzanej tapicerki samochodowej. 500 ml

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Nałóż preparat na ściereczkę z gładkiego materiału
2. Delikatnie przetrzyj czyszczoną powierzchnię.
3. Następnie wytrzyj do sucha czystą ściereczką

PŁYN DO CZYSZCZENIA SKÓRY

KOD 58052



Betterware

SKÓRA



Betterware

Chroń skórę odżywczymi woskami

Zawarte w preparacie wysokiej jakości woski i odżywcze kremy przywracają przedmiotom skórzanym blask i elegancki wygląd. Działają ochronnie, zapobiegając pękaniu i blaknięciu. Nie stosuj do zamszu i nubuku. 250 ml

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Przed nałożeniem wosku upewnij się, że skórzana powierzchnia jest czysta.
2. Wyciśnij obfitą ilość wosku na miękką ściereczkę
3. Wetrzyj w skórę kolistymi ruchami i wypoleruj

OCHRONNY WOSK DO SKÓRY

KOD 18543

MEBLE DREWNIANE

Konwaliowy spray do mebli

Niezastąpiony w pielęgnacji mebli oraz powierzchni drewnianych typu:

- drzwi,
- futryny,
- panele ściienne,
- boazeria.

Zawiera delikatne środki czyszczące, które chronią strukturę czyszczonych powierzchni oraz podkreślają naturalne piękno drewna. Wysokiej jakości woski naturalne oraz silikonki delikatnie natłuszczają, nadając czyszczonym powierzchniom połysk bez konieczności polerowania, jednocześnie przeciwdziałają osadzaniu się kurzu. Czynią powierzchnie gładkie i bez smug, nie powodując odbarwień. Spray ożywia kolor czyszczonych powierzchni oraz daje poczucie świeżości. Zaleca się stosować go do powierzchni lakierowanych lub woskowanych. Polecany również do: skóry, materiałów skóropodobnych, tworzyw sztucznych. 500 ml

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Przed użyciem wstrząśnij
2. Spryskaj czyszczoną powierzchnię
3. Przetrzyj miękką ściereczką i pozostaw do wyschnięcia
4. Przy powierzchni bardzo zabrudzonej powtórz czynność

SPRAY DO PIELĘGNACJI MEBLI O ZAPACHU KONWALII

KOD 56261



Betterware

SPRZĄTANIE

Różowa moc czystości

Ta różowa pasta doskonale wyczyści wiele rzeczy w kuchni, łazience, pokoju, na tarasie i balkonie. Stosuj ją do:

- garnków,
- zlewów,
- umywalek,
- szkła, porcelany,
- metali,
- glazury,
- przedmiotów z PVC,
- powierzchni lakierowanych i wielu, wielu innych.

Usuwa rdzę i przebarwienia z metalowych powierzchni. Silna, a zarazem bezpieczna – biodegradowalna. 500 g

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Rozprowadź pastę za pomocą wilgotnej ściereczki lub gąbki
2. Delikatnie pocieraj czyszczoną powierzchnię, zmyć
3. Powierznie metalowe i szklane wypoleruj do sucha, co nada im połysk
4. Jeśli instrukcje producentów na to pozwalają, nanieś pastę nylonowymi myjkami ścierającymi na piekarnik, kuchenkę, akcesoria do gotowania
5. Można nią czyścić ręce – zawiera glicerynę
6. Aby oczyścić nią delikatne powierzchnie, takie jak przedmioty malowane, obrazki, plastikowe meble ogrodowe, rozpuść pastę w niewielkiej ilości wody W ten sposób można także czyścić przedmioty z PVC

**RÓŻOWA PASTA
UNIWERSALNA**
KOD 37840



Betterware

EKRANY I MONITORY

Wyraźny obraz

Bardzo praktyczne – wystarczy przetrzeć, by usunąć kurz i brud z ekranu komputera i telewizora, nie ryzykując jego uszkodzenia. Nie zostawiają smug.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Otwórz wieczko i zdejmij nakrętkę z opakowania
2. Usuń folię zabezpieczającą
3. Wyciągnij koniec środkowej chusteczki i przesuń go przez otwór w nakrętce
4. Załóż nakrętkę na opakowanie
5. Wyciągnij chusteczkę przez otwór i oderwij ją o kraweź otworu wzdłuż perforacji
6. Zawsze po użyciu zamykaj wieczko, by zapobiec wysychaniu chusteczek

100
SZTUK

**CHUSTECZKI
DO CZYSZCZENIA EKRAŃÓW**

KOD 59177



Betterware

ODPLAMIANIE



Betterware

Sposób na trudne plamy

Aby pozbyć się trudnych plam, spryskaj je tym superskutecznym płynem, zanim włożysz ubrania do pralki. Twoja ulubiona odzież znowu będzie nieskazatelnie czysta. 750 ml

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Zbierz nadmiar zabrudzenia z ubrania
2. Ustaw spryskiwacz w pozycji ON, rozpyl płyn na plamę
3. Odczekaj 1-5 minut, aż zacznie działać, a następnie upierz zgodnie z zaleceniami producenta odzieży. **PO ROZPYLENIU PŁYNU NA UBRANIE KONIECZNIE OD RAZU JE UPIERZ.**
4. Można stosować do ubrań białych i kolorowych
5. Przy starych lub najbardziej uporczywych plamach może okazać się konieczne ręczne potarcie materiału lub ponowne rozprowadzenie płynu

**PŁYN NA PLAMY
PRZED PRANIEM**
KOD 38071

ODPLAMIANIE

S.O.S. na plamy!

Poratuje Cię w wielu trudnych sytuacjach, umożliwiając usunięcie kłopotliwych plam od ręki! Skutecznie usuwa plamy po:

- herbacie,
- kawie,
- winie,
- sokach owocowych,
- czekoladzie,
- sosach,
- keczupie
- lodach.

Zbierz zabrudzenie chusteczką, a następnie dociśnij do plamy mazak, by nanieść odpowiednią ilość preparatu. Wcieraj preparat okrężnymi ruchami, aż zniknie. Środek bezpieczny dla większości kolorowych tkanin. Zmieści się w torebce, szufladzie biurka, schowku w samochodzie. 10 ml

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Usuń przyczynę plamy serwetką lub chłonną ściereczką
2. Naciskając na mazak na plamie wyciśnij odpowiednią ilość płynu bezpośrednio na zabrudzenie
3. Okrężnymi ruchami wcieraj płyn w plamę, aż zniknie
4. Jeśli to konieczne, wyciśnij większą ilość płynu

MAZAK DO USUWANIA PLAM

KOD 62357



Betterware

ODPLAMIANIE

Rozprawi się z plamami

Specjalna formuła gwarantuje wysoką skuteczność w usuwaniu plam z ubrań. Wlej płyn do pralki wraz ze zwykle stosowanym detergentem. Gdy plamy należą do gatunku „trudnych”, najpierw nalej płyn bezpośrednio na zabrudzone miejsca, a potem dodaj go do całego prania. Odpowiedni do tkanin białych i kolorowych, nie zagraża delikatnym materiałom. Wystarcza na około 25 prań. 1 litr

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Przed praniem postaraj się jak najdokładniej oczyścić ubranie z plam
2. Czyszczenie plam miejscowych: nanieś niewielką ilość płynu bezpośrednio na plamy i wetrzyj w tkaninę
3. Włóż ubranie do pralki
4. Wlej zwykle stosowany płyn do prania lub wsyp proszek do dozownika pralki, a następnie dodaj odplamiacz (1 nakrętkę w przypadku niewielkich zabrudzeń, 2 nakrętki w przypadku zabrudzeń średnich i dużych)
5. Odplamiacz zwiększy skuteczność preparatów do prania, pomagając w usunięciu cząsteczek plamy z tkaniny
6. Zastosuj się do zaleceń producenta tkaniny dotyczących parametrów prania



Betterware

ODPLAMIACZ W PŁYNIE

KOD 59956

ODPLAMIANIE

Moc aktywnego tlenu

Zaawansowana formuła gwarantuje wysoką skuteczność: proszek działa nawet na zaschnięte plamy, rozpuszczając je i usuwając z odzieży. Jednocześnie jest delikatny dla tkanin, nie powoduje odbarwień. 425 g

SPOSÓB UŻYCIA:

Podczas prania:

1. Dodaj odplamiacz do swojego ulubionego detergentu podczas standardowego prania odzieży.
1 miarka w przypadku zwykłych zabrudzeń, 2 miarki w przypadku ciężkich zabrudzeń.

Przed praniem:

1. Rozpuść 1 łyżeczkę do herbaty (5 g) w przypadku zwykłych plam lub 2 łyżeczki (10 g) w przypadku ciężkich zabrudzeń w 500 ml ciepłej wody (max. 40 °C).
2. Nanieś preparat na plamę i pozostaw na ok. 10 minut.
3. Następnie upierz tkaninę lub wypłucz ją dokładnie.

Namaczanie:

1. Rozpuść 1 miarkę w przypadku zwykłych zabrudzeń lub 2 miarki w przypadku ciężkich zabrudzeń w 4 litrach ciepłej wody (max. 40 °C).
2. Namaczaj tkaninę przez ok. 1 godzinę, następnie wypierz ją jak zwykle lub wypłucz ją dokładnie.

Bardzo uporczywe plamy:

1. Wsyp 10 g do 100 ml gorącej wody (max. 50 °C) i rozmeszaj szybko do postaci gęstej śmietany.
2. Nałóż preparat na plamę i pozostaw na 5 minut.
3. Następnie wypierz tkaninę jak zwykle lub wypłucz ją dokładnie.

ODPLAMIACZ STARDROPS OXY W PROSZKU

KOD 61563



Betterware

PRANIE KOLOROWE

Najlepszy do koloru

Dzięki specjalnie dobranej recepturze płyn skutecznie usuwa różnego rodzaju zabrudzenia, przywracając Twoim kolorowym ubraniom czystość i świeżość. Składnik chroniący kolory zapobiega płowieńiu tkanin. 1 litr

ZALECENIA:

Zawsze stosuj zalecenia producentów odzieży, zwłaszcza dotyczące temperatur prania. Nowe ubrania za pierwszym razem pierz osobno. Tkaniny o nietrwałych kolorach pierz osobno. W przypadku prania ręcznego przed zanurzeniem tkaniny płyn wymieszaj dokładnie z wodą. Tkaniny delikatne pierz w specjalnym programie do prania wełny i tkanin delikatnych przy bębnie wypełnionym najwyżej do połowy.




Betterware

**ŻEL DO PRANIA
KOLOROWEGO**
KOD 62015

PRANIE BIAŁE

Śnieżnobiałe!

Składniki wybielające na bazie tlenu zapewnią idealną czystość Twoim białym ubraniom! Proszek zawiera także wybielacze optyczne, enzymy oraz składniki chroniące pralkę przed osadzaniem kamienia – nie musisz stosować żadnych innych środków zabezpieczających. Ma bardzo praktyczne opakowanie: karton, dużo wygodniejszy niż foliowe worki. Do wszystkich typów pralek i prania ręcznego. Przed rozpoczęciem prania ręcznego zaleca się rozpuścić proszek w letniej wodzie. Wystarcza na około 20 prań. 1,4 kg



PROSZEK DO PRANIA BIAŁYCH TKANIN
KOD 62047

Betterware

PRZECIW ROZTOCZOM



Betterware

Zwalcza roztocza

Czy wiesz, że materac łóżka może zawierać do 10 milionów roztoczy?! Często powodują one objawy alergiczne: swędzenie skóry, kichanie, łzawienie oczu, a nawet astmę. Specjalnie opracowany płyn pozbawia roztocza ich pożywienia, sprawiając, że złuszczone kawałeczki ludzkiego naskórka stają się dla nich niejadalne. 500 ml

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Upierz bieliznę pościelową
2. Rozpyl preparat na obu stronach materaca, na tkaninach obiciowych, dywanach i wykładzinach
3. Ostrożnie dozuj preparat, by nie doprowadzić do przemoczenia tkanin
4. Pozostaw do pełnego wyschnięcia
5. Preparat nadaje się również do spryskiwania kojców dla zwierząt

**PŁYN PRZECIW
ROZTOCZOM**

KOD 59466

DO PRASOWANIA

Idealnie wyprasowane

Kto ma dzisiaj czas na krochmalenie? Zamiast tego zastosuj płyn, który zmiękcza i uelastycznia włókna tkaniny dzięki zawartości zmodyfikowanej skrobi. W ten sposób ułatwia prasowanie, skraca jego czas i zapewnia lepszy efekt. Lekko usztywnia prasowane tkaniny, nadaje im na długo świeży wygląd i przyjemny zapach. Nie powoduje odbarwień. Stosuj do wszystkich materiałów oprócz jedwabiu. 500 ml

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Przed użyciem wstrząśnij
2. Spryskaj tkaninę z odległości 20 cm, a następnie uprasuj
3. Stosuj się do zaleceń producenta tkaniny lub odzieży

PŁYN DO PRASOWANIA Z KROCHMALEM

KOD 59523



Betterware